THE GLOBE

MONTAGEANLEITUNG

827-828


designer Joe Colombo


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTIONS INSTRUCTION POUR LE MONTAGE



O luce S.r.l.


Via Brescia, 2 - 20097 San Donato Milanese (Mi) - Italia Tel. +39 2 9849 1435 - Fax +39 2 9849 0779 http://www.oluce.com - e-mail : info@oluce.com





図(3)

図(1)



図(4)

オルーチェ 日本総代理店

Studio NOI

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2 竹中ツインビル B wing 2F Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270

studio-noi.com

使用電球

The Globe 827 白熱球 40W (E14) The Globe 828 白熱球 60W (E26)

The Globe 827 LED 電球 25W 形 (E17) ※変換ソケット付

The Globe 828 LED 電球 40W 形 (E26)

フランジのカバーを止めているネジを 同梱の六角レンチで開けてフランジ カバーを外し、天井にフランジを 2本のネジで止め付ける。

フランジカバーの中心の穴にケーブルを通して、好みの長さに設定し、フランジの中央にある穴を通してから同梱の固定ネジで固定する。その後、脇の穴に電気ケーブルを通し、緩やかに弧を描くように設定し、一次側の線と結線する。フランジカバーをフランジに同梱の六角レンチでネジ止めする。最後に白いプラスティックのネジで電気ケーブルをとめつける。

- 図①

3箇所にある留め口の中のネジを緩める。

- 図②

ガラスのカバーをはめこむ。

- 図(3)

再度、ネジを締めガラスカバーを 固定する。

!注意!この作業は2人で行う事を おすすめ致します。

!注意!ネジは3箇所均等に、ゆっくり締めてください。強く締めるとガラスカバーが破損する可能性があります。

- 図(4)



取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- ●電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- ●万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- ●電気工事店の方へ:取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- ●お客様へ:この説明書は必ず保管してください。
- ●本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

使用についての安全上のご注意

⚠ 警告 火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。 ◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。 感電・火災のおそれがあります ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店に ご相談ください。 感電のおそれがあります ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

① 注 意

- ◇器具に水をかけたり、中間コネクタ部を水につけたり、水の中につけて洗わないでください。
- □ 公都具の変形や火災の原因となることがあります。□ 二の器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具の転倒や落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。 器具にのネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。 発火・火災の原因となることがあります。
- **元人・人父・小阪** こなることがあります。 ◇照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。 点検せずに長時間使い続けると、**感電・火災・発熱・性能劣化のおそれ**があります。 (使用条件は周囲度30℃、1日10時間点人、年間3,000時間点人 周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。 やけどの原因となることがあります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で 殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。 -・ベンジン等揮発物で拭いたり、 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、 乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具に触らないでください。

オルーチェ 日本総代理店



107-0062 東京都港区南青山 2-18-2 竹中ツインビル Bwing 2F Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270

studio-noi.com