

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れしないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

**⚠ 警告**

火災の恐れがあります。

- ・ 指定ワット数以上の電球は取り付けしないでください。  
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

**⚠ 警告**

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適当な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。


# Bibibibi

---

電球：白熱球 60W

口金：E26

サイズ：(H)55cm (W)30cm



インゴ・マウラー 日本総代理店

**StudioNOI**

スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2  
竹中ツインビル B wing 2F  
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270  
[studio-noi.com](http://studio-noi.com)

INGO MAURLER

Bibibibi Instructions

## ⚠ 注意


組み立てる前に電源のスイッチをオフにしてください。

## 組み立て方法

黒い帽子をを起こしてください。

この時、棒が垂直になるようにしてください。

棒の先に羽を差し込みます。



## 電球の交換

電源のスイッチをオフにして、電球が完全に冷めてから行ってください。

黒い帽子を上へ軽く持ち上げてから、電球を回してはずし、新しい電球と交換してください。

