

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

⚠警告

火災の恐れがあります。

- ・指定ワット数以上の電球は取り付けないでください。
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・不安定な取り付けは禁止。

⚠警告

やけどの恐れがあります。

- ・点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適當な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。

Lampampe


電球：白熱球 60W

口金：E26

インゴ・マウラー 日本總代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com



Lampampe Instructions

INGO MAULLER

組み立て方法

1. ベース部分を平らな所に置いてください。
2. 口金部分からソケットカバーの上部のみを、時計回りとは反対に回して外します。
3. 取り外したところへ、和紙製のアームカバーとシェードを被せます。
4. シェードの上部から手を入れて、取り外したソケットカバー上部を元のように締め込みます。
5. その後、やはりシェードの上部から手を入れて、電球をねじ込んで取り付けます。

お手入れ方法

和紙製のアームカバーとシェード部分は柔らかい刷毛やブラシで埃を落とし、目の細かい柔らかい布で軽く拭き取ってください。

お手入れの際は取り扱いには十分注意して、和紙を傷つけないようにしてください。

ベースとアーム部分は柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどい場合には、堅く絞った布で少しずつ拭き上げていくようにして、最後に必ず乾拭きをしてください。

水分が残りますと故障や傷みの原因になりますのでご注意ください。