

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れしないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

⚠ 警告

火災の恐れがあります。

- ・ 指定ワット数以上の電球は取り付けしないでください。
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

⚠ 警告

やけどの恐れがあります。


- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適切な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。

birdie's Busch LED

電球 : LED マウラーオリジナル球 12 V- 1.5 W
口金 : E26

!重要! 指定電球以外は使用しないで下さい。



インゴマウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

東京都港区南青山2-18-2
竹中ツインビル Bwing 2F
tel.03-5843-0260 fax.03-5843-0270

www.studio-noi.com

⚠ 注意

組み立ては電源プラグを抜いた状態で行ってください。

組み立てと電球の取り付けが終わる前に絶対に電源を入れないでください。

電球と羽の取り付け

< 1 >

テーブルランプを梱包箱から出して、平らな場所に置いてください。

< 2 >

テーブルランプの口金(2)に専用電球(1)をねじ込み、電球の差込口(4)にリード線(3)を差し込みます。その際、しっかりと差し込まれているかを必ず確認してください。差し込み方が甘いとショートや不点灯の原因になります。(図)

< 3 >

付属の7個の羽(5)をそれぞれのソケットの溝にカチッとはめ込んだ後、羽やアームを曲げて、お好みに合わせてゆっくりと調整して、バランス良く形作ってください。

⚠ 重要

ショートを防ぐ為、7個の電球にリード線をすべて接続するまでは、電源を入れないでください。

⚠ 重要

リード線を電球の差し込み口に差し込んでからは絶対に電球を回さないでください。断線の原因になります。

電球の取り替え方

⚠ 注意

電源を切って、電球が完全に冷めていることを確認してから行ってください。

電球の差込口(4)からリード線(3)を抜き取り、新しい電球と交換してください。(図)

⚠ 重要

必ず先にリード線を差込口から抜いてから、電球を回して取り出してください。リード線が電球の差込口に差し込まれたまま電球を回すと、リード線の破損の原因になります。

