

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れないでください。
- 照明器具の取り付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家に依頼ください。

⚠ 警告

火災の恐れがあります。

- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

⚠ 警告

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適当な取り付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。


I Ricchi Poveri Toto ambient LED

電球: 12V 5W LEDランプ [オリジナル電球]

インゴ・マウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com



⚠ 重要

組み立てが終了するまでは照明をコンセントに差しこまないでください。

■ 組み立て方

パッケージより慎重に照明を取り出してください。

照明のベースにある受け(2)に真鍮のワイヤーを差し込み、同梱の六角レンチで止めてください。(図①)

電球にはんだ付けしてある赤いリード線(3)を注意深く解いてから、ほぼ真っ直ぐに、真鍮の巻(4)の中を通してから、電球を取り付けてください。(図②)

赤いリード線(3)を真鍮のワイヤーに2回緩く巻き付けてから、一番終わりの部分を照明の上にある差し込み口(5)に差し込んでください。(図③)

赤いリード線を真っ直ぐにしてください。真鍮の帽子(6)を水平か少し角度を付けて電球に被せてください。しっかりとかぶさっていることが大切です。帽子の場所を変えるには、電球がぐらつかないように軽く押さえながら静かに外してから、再度、取り付けてください。(図④) 2本のローボルトのプラグをベースの後ろにある差し込み口に差し込んでください。プラグがしっかりと差し込まれたことを確認してください。不十分な差し込みでは、電気接点を得られないことがあります。(図⑤)

■ オン・オフ 調光

電源プラグをコンセントに差し込んでください。ランプの点灯・消灯・調光は、調光スイッチをスライドさせて行ってください。

■ 電球の取り替え

⚠ 注意

電球が完全に冷めてから行ってください。

切れた電球をまわす前に、電球より真鍮の帽子を取り外してください。赤いリード線(3)をベースにある差し込み口(5)より外し、真鍮のワイヤーの巻から電球を外してください。(図③)

組み立て方2~4に従って新しい電球に取り替えてください。

はんだ付の箇所に無理な力が掛かると破損の原因となります。十分に丁寧にお取扱ってください。

■ お手入れの方法

乾いた毛羽の立たないクロスで綺麗にしてください。クレンザーなどは使用しないでください。

